
安装说明书。



APEXA® PRIME

▲ 安全守則

产品性能低下/火灾/触电/损伤危险的说明。

- 1. 除了认证专家以外,别拆卸(安装/维修)或者修改。
- 2. 系统里不要泼水或者液体。请注意一下。
- 3. 系统安装的时候一定连接一下。
- 4. 打闪的话不要触摸电源插销。 5. 用湿手别触摸电源插销。
- 6. 别拉电源插销或者其他机器的电线。
- 7. 如果在系统里出来奇快气味,声音,烟的话,
- 在很近和认证的维修站快报告一下。
- 8. 别使用损伤的电源插销或者插座。
- 9. 请在孩子们的手触不到的地方保管产品和随附的塑料包装。
- 如果孩子们上塑料包装的话,可能窒息。

- 1. 需要使用系统合格的电源/插座。(110V或者220V)
- -可能发现火灾/ 触电的危险。
- 2. 安装前先确认使用合格和安全的地方。
- 需要确认通风的地方和火灾的可能性。
- 没有湿气和水的地方。
- 3. 别在倾斜地方安装或者保管。
- 如果产品掉的话,可能损伤或者破损。这是故障原因
- 4. 操作系统的PCB的时候需要使用防静电用品。 - 可能产品性能行低下或者产品寿命缩短。
- 5. 别在静电很容易发现的地方安装。
- 6. 在产品里不要放金属和异物。
- 7. 在电源插座里不要连接多的电线。
- 8. 需要使用正式的充电器。
- 如果没使用正式的充电器的话,可能发现性能行低下。有爆炸的危险。
- 9. 外接口使用的话,一定要连接标准的接口。 - 没标准的机器连接的话,可能发现接口损伤。
- 10. 如果交换不合电池话,有爆炸危险。按照电池的说明书,请作废一下。
- 11. 此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。 在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。


1. 内容确认。

先确认一下说明书装箱单。




2. 各部分名称。


▶ 正面: Front View




▶ 后面: Rear View



3. 开关连接



4. I/O 接口参数



| Description | | Description | |
|-------------|--------------------------|-------------|-----------|
| 1 | COM1 | 6 | LAN |
| 2 | COM2 | 7 | USB 2port |
| 3 | COM3 | 8 | VGA |
| 4 | COM4 | 9 | MSR |
| 5 | Power Connector / DC 24V | 10 | AUDIO OUT |
| | | | |

- ※ 按照产品/参数/可选,可以变化输入输出接口(I/O PORT)的参数。
- ※ 如果用POWERD USB的话,请用更大的充电器(24V/4A).


5. 可选设备

※ 警告 : 安装或者消除可选机器以前一定要消除电源插销。

- ※ 可选机器详细的说明书和可选机器一起包装了。
- ※按照产品/参数/可选,可以变化。


▶ 拆卸 DRIVE TRAY.

阶段1. 按DRIVER TRAY的时候一起来。 阶段2. 交换的时候,需要注意方向的组装。



▶ 拆卸 HDD和SSD.

阶段1. 第一阶段。按照那个照片, 按HDD的底面后外面方向开TRAY四个部分。 阶段2. 第二阶段。替换的时候HDD底面和TRAY 的底面要见面,以便组装。






▶ MSR 组装 (可选: SCR, I-BUTTON)

阶段1. 第一阶段。在显示器后面用丝杠组装MSR BRACKET。

阶段2. 第二阶段。在MSR BRACKET插MSR模块从上到下。

阶段3. 第三阶段。在MSR接口连接电线。

阶段4. 第四阶段。在网站里下载MAPPER,安装后使用。




▶ 第二显示屏 (9.7英寸,12.1英寸,15英寸)

阶段1. 第一阶段。用丝杠组装第二显示器。

阶段2. 第二阶段。在VGA接口连接电线。

阶段3. 第三阶段。修改BIOS然后使用。(参照详细的说明书) ※ 在CDP不要设定BIOS.



资料。

版权

POSBANK有这说明书所有的版权。按照版权法,如果没有POSBANK同意, 不能复制和流布什么样的内容。 这说明书的目标是提供资料。 关于这件文件所有的资料,没有事先通知,参数规格可以变更。 关于这件说明书使用的直接或间接问题, POSBANK没有负责。

- 1. 关于详细的维修和顾客服务的问题,请对每个国家买房(卖房或者进口者)联系一下。 2. 关于详细的维修和顾客服务的问题,请对每个国家买房(卖房或者进口者)联系一下。 3. 如果在下面情况维修的话,需要付钱或者分类有偿服务。
- 3. 如果在下面情况维修的话,需要付钱或者分类有偿服务。 按照顾客要求,分割HDD分区的要求或者安装新购买软件的要求。 互联网和连接网格,设定等等。使用办法服务的要求时。 按照使用者的要求,再安装操作系统和软件。关于其他公司软件, 客户要服务和说明。(需要对其他公司问一下) 硬件没有故障但是客户要再安装软件和设定服务。 客户单独购买配件(内存和硬盘)他们要安装时。

- 使用者自己购买配件后要让我们安装时。(请对有关系的公司问一下)
- 虽然没有特别的问题,但是服务工程死来访或者要说明使用方案。 产品移动,转移等等理由的安装要求
- 使用者的疏忽, 过失, 故意造成的障碍
- 警告/注意内容以上的条件下,发现异常时。
- 使用的错误或者疏忽大注意(坠落、涝、冲击、破坏)
- 任意维修或者改造然后发现故障时。 连接不妥当的电源后发现故障时。
- 在不指定维修中心, 维修然后发现故障时。
- 使用总部没提供的可选机器 (电线, 电源和纸) 然后发现故障时。
- 没使用正版软件, 用盗版软件后没正常安装时。
- 因为打印机环境变化 (系统变化/再安装等等) 或者电脑病毒,
- 再安装打印机的软件时。
- 在冲击电压保护不了的不安定电源下,使用时。
- 火灾、地震、水灾等自然灾害引起的故障发生时
- 消耗性配件寿命结束时。(机制,自动切割器,电池等等)