


Installation Guide



DCR X86

자세한 매뉴얼은 홈페이지에서 다운받을 수 있습니다. (www.posbank.co.kr)

●경 고

제품 성능이 저하되거나 화재/감전/손상의 위험 안내

1. 인증된 전문가 이외에는 절대로 분해(설치/수리)하거나 개조하지 마십시오.
2. 시스템에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의 하십시오.
3. 시스템 설치 시 반드시 접지 하십시오.
4. 번개가 심하게 칠 때는 전원코드를 만지지 마십시오.
5. 절은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오.
6. 전원코드나 주변장치 연결선을 잡아당기지 마십시오.
7. 시스템에서 이상한 냄새, 소리, 연기가 나면 즉시 전원코드를 제거하고 가까운 인증된 서비스센터로 연락하십시오.
8. 손상된 전원코드나 플러그(콘센트)를 사용하지 마십시오.
9. 제품과 동봉된 비닐포장은 어린이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 어린이들이 비닐포장을 뒤집어 쓸 경우, 질식될 수 있습니다.

●주 의


1. 시스템에 적합한 전원/콘센트(110V 또는 220V)를 선택하여 사용 하십시오.
- 화재/감전의 위험이 있습니다.
2. 설치 전, 사용의 적합한 장소인지 안전여부를 미리 확인 하십시오.
- 통풍이 잘 되는 곳, 주위 화재발생 가능 여부 등을 확인 하십시오.
- 물이나 습기가 없는 곳
3. 경사진 위치에 설치하거나 보관하지 마십시오.
4. 시스템의 PCB취급 시 정전기 방지용 기구를 착용하십시오.
5. 정전기가 발생하기 쉬운 장소에 설치하지 마십시오.
6. 제품 안에 금속류나 이물질들을 집어넣지 마십시오.
7. 전원 연결구에 코드를 여러 개 연결해서 사용하지 마십시오.
8. 전용 아답터를 사용합니다.
9. 외부포트 사용 시, 규격에 맞는 포트로 연결합니다.
- 규격에 맞지 않는 기기를 임의로 연결할 경우 포트에 손상이 생길 수 있습니다.

●품질 보증 & 서비스

1. 상세한 A/S 및 고객센터 문의는 각 국가의 구매처(판매자 또는 수입자)에 연락하십시오.
2. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상 고장 발생 시 보증기간 내 무상 서비스됩니다.
3. 다음과 같은 사항에 대해 서비스를 받을 경우, 소정의 수수료가 부과되거나 유상서비스로 분류됩니다.
 - 경고/주의 문구에 벗어난 작동 및 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
 - 사용자의 요청에 의한 HDD 파티션 분할 또는 새로 구입한 OS의 재설치를 위한 서비스 요청
 - 인터넷 및 네트워크(LAN) 연결, 설정 등 사용방법에 대한 서비스 요청
 - 사용자 요청에 의해 운영체제 및 소프트웨어의 재설치가 이루어질 때
 - 타사 소프트웨어에 대한 사용 설명 및 서비스 요청
 - 하드웨어의 고장에 의하지 않은 운영체제 및 소프트웨어의 재설치 또는 재설정 서비스 요청
 - 사용자가 별도로 구입한 새로운 장치를 설치 요청하거나 문의하는 경우
 - 제품의 이동, 이전 등으로 인한 설치 변경으로 인한 요청 시
 - 사용상의 잘못 또는 취급부주의(낙하, 침수, 충격, 파손), 임의의 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 부적절한 수리를 받아 고장 발생 시
 - 본사에서 제공하지 않은 옵션품(케이블, 아답터, 용지 등)의 구입 사용으로 고장 발생 시
 - 정품 소프트웨어가 아닌 불법복제 소프트웨어 사용으로 정상적 설치가 안된 경우
 - 프린터 환경변화 (시스템 변경/재설치 등)나 바이러스 감염으로 인해 프린터 드라이버를 재설치한 경우
 - 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 인한 고장 발생시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (메커니즘, 오토커터, 배터리 등)


1. 내용물 확인

먼저 설명서에 표시된 포장 목록을 확인하시기 바랍니다.




2. 각 부분의 명칭


▶ 정면 : Front View



▶ 후면 : Rear View



3. 전원연결



※ 주의
- 플러그 캡을 당겨서 분리하세요.

4. I/O 사양

⑫	⑩	⑧	⑥	④
⑪	⑨	⑦	⑤	③
②	①			
Description				
1	Cash Drawer Port	7	COM2 Port	
2	Power Connector / 24V	8	COM3 Port	
3	USB 3.0 / 2Port	9	USB 2.0 / 2Port	
4	LAN Port	10	PS/2 Port	
5	VGA Port	11	Mic-in Port	
6	COM1 Port	12	Audio Port	


※입출력 포트(I/O Port)는 제품 모델/사양/옵션에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 모니터 조정

▶ 모니터 각도를 조절할 수 있습니다.




6. 프린터 용지교체




7. 옵션(Options) 장치

▶ MSR - Magnetic Stripe Reader (Option)



▶ SD Card - Memory (Option)



▶ Customer Display - (Option)

